

## I. Außenteil



1. Das Innenteil entnehmen, der Rahmen bleibt.



2. Mit einer Stahlbürste den Schmutz und Rost am Innenrahmen lösen und abkratzen.



3. Die gesamten Rostrückstände beseitigen.



4. Falls der Deckel noch nicht eingebaut ist, den Betonrahmen außen mit Malerkreppband abkleben.



5. Den Beton-Guss großzügig mit dem Reinigungsspray ansprühen und kurz einwirken lassen.



6. Mit einem Lappen die Rückstände des Reinigers entfernen.



7. Den Ring vorsichtig mit dem Lack zuerst von innen, dann von außen einsprühen.



8. Das Kreppband entfernen.

## II. Innenteil



1. Mit einer Stahlbürste grob Schmutz und Rost entfernen.



2. Die restlichen Rückstände mit Luft beseitigen.



3. Mit Reinigungsspray einsprühen und mit Tuch auf der kompletten Fläche verteilen. Kurz einwirken lassen.



4. Mit einem Lappen das überschüssige Spray und den Dreck abwischen.



5. Den Lack außen und innen aufsprühen. Nach einer Trocknungszeit von 5-10 min sind die Lack-Flecken verschwunden.



6. Das Innenteil zurück in das Außenteil setzen.

Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.



**BETONWERK KÜHNE**

Sudetenstraße 70 - 82538 Geretsried  
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302

[info@betonwerk-kuehne.de](mailto:info@betonwerk-kuehne.de) - [bestellungen@betonwerk-kuehne.de](mailto:bestellungen@betonwerk-kuehne.de) - [anfragen@betonwerk-kuehne.de](mailto:anfragen@betonwerk-kuehne.de)