


Montageanleitung


Gletringdichtung Classic

werkseitig vorgeschmiert, für Schächte nach DIN V 4034-1
und

Lastausgleichsring lose



1. Gleitringdichtung Classic - Gleitmantel nach oben und außen zeigend - auf das saubere Spitzende aufziehen. Vorspannung durch mehrfaches Ziehen an verschiedenen Stellen gleichmäßig verteilen. Auf richtigen Sitz der Dichtung an der Schulter achten.



2. Lastausgleichsring lose auf den äußeren Rand des Spitzendes mittig auflegen.
3. Schachtring zentrisch und gerade hängend aufsetzen und aufgleiten lassen.
4. Kein Gleitmittel auf Muffe und Dichtung! Die Dichtung ist selbstschmierend.
5. Prüfen, ob der Schachtring richtig aufliegt. Eventuell leicht nachdrücken.
6. Bei Wiedermontage darauf achten, dass sich der Gleitmantel wieder in der Ausgangsposition befindet.
7. Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften.

Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.



BETONWERK KÜHNE

Sudetenstraße 70 - 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302

info@betonwerk-kuehne.de - bestellungen@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de